

Dichiarazione di adeguatezza Del. 333/07 Art. 36

La dichiarazione di adeguatezza deve essere compilata da personale qualificato ai sensi delle delibere AEEG vigenti e corredata dallo schema elettrico dell'impianto in media tensione, completo delle seguenti informazioni essenziali:

- Potenza nominale (in kVA), tensioni primaria e secondaria (in kV) e tensione di cortocircuito (in %) dei trasformatori MT/BT presenti nel Vostro impianto e gruppo di appartenenza (es: Dyn11);
- Tipo e rapporto di trasformazione dei riduttori di tensione (TV) e dei riduttori di corrente per corrente di fase (TA) e corrente omopolare (TA omopolari se presenti);
- Caratteristiche elettriche del dispositivo generale;
- Corrente nominale dei fusibili eventualmente presenti sul dispositivo generale;
- Sezione e lunghezza dei cavi MT interni al Vostro impianto;
- Potenza nominale e reattanza subtransitoria dei generatori elettrici eventualmente presenti;
- Tipologia delle protezioni installate e caratteristiche.

La dichiarazione di adeguatezza non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di connessione siano state inviate ad ASM BRESSANONE SPA in data successiva al 16/11/2006 (come stabilito dalla delibera AEEG n. 246/06); in tal caso la documentazione progettuale deve contenere esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni e dei valori di taratura impostati sulle protezioni comunicati da ASM BRESSANONE SPA. La dichiarazione di adeguatezza non deve altresì essere inviata nei casi di spostamento fisico del punto di consegna richiesta dal cliente; deve, inoltre, essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore o dell'Interruttore a Volume d'Olio Ridotto. In caso di modifica delle tarature della Protezione Generale richieste da ASM BRESSANONE SPA, non è necessario il rinnovo della "dichiarazione di adeguatezza", ma il cliente dovrà solo dare conferma scritta di quanto richiesto.

La Dichiarazione di adeguatezza dovrà essere presentata su modulo fac-simile conforme all'allegato C Parte II di: [http://www.autorita.energia.it/docs/08/119-08ARG-elt Allegato C.pdf](http://www.autorita.energia.it/docs/08/119-08ARG-elt_Allegato_C.pdf)

Indirizzo postale dell'impresa distributrice cui inviare la dichiarazione di adeguatezza (Art. 37.6 lettera d) punto i):

La Dichiarazione di adeguatezza, completa dei relativi allegati, deve essere trasmessa al seguente indirizzo: **ASM BRESSANONE SpA – Gestione Reti Via Alfred Ammon, 24 39042 Bressanone**

Controlli

ASM BRESSANONE SpA ha facoltà di effettuare a proprie spese controlli per verificare l'effettiva rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici precedentemente descritti. Nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti la Dichiarazione di adeguatezza sarà revocata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo; in tal caso l'utente perderà il diritto a ottenere gli indennizzi automatici anche qualora subisca interruzioni in numero superiore allo standard e ciò fino a quando invierà una nuova dichiarazione di adeguatezza con effetto, ai fini degli indennizzi, dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente, in funzione della sua potenza disponibile, sarà tenuto a versare il CTS secondo le modalità prima descritte.

In caso di contenzioso, la delibera dell'Autorità prevede l'accordo tra le parti per la nomina di un soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01 e accreditato dal SINCERT come organismo di ispezione di tipo A secondo la norma UNI CEI EN 45004. Il costo di questa verifica è previsto a carico della parte che risulterà in difetto.

Per ogni informazione tecnica: **tel: +39 0472 823500 (Ufficio Reti: Reinhold Gruber)**
e-mail: gruber.reinhold@asmb.it